

Hewlett Packard

Nº 26	51626A-G
Nº 20	C6614A-D-N
Nº 29	51629A-G
Nº 49	51649A-G-N
Nº 45	51645A-G
Nº 15	C6615D-N
Nº 17	C6625A-D
Nº 23	C1823D-G
Nº 78	C6578A-D
Nº 56	C6656A-G
Nº 57	C6657A-G
Nº 27	C8727A
Nº 28	C8728A
Nº 338	C8765E
Nº 343	C8766E
Nº 339	C8767E
Nº 21	C9351A
Nº 21XL	C9351C
Nº 22	C9352A
Nº 22XL	C9352C
Nº 59	C9359A
Nº 102	C9360A
Nº 342	C9361E
Nº 336	C9362E
Nº 344	C9363E
Nº 337	C9364E

Nº 101	C9365A
Nº 100	C9368A
Nº 348	C9369E
Nº 110	CB304A
Nº 54	CB334A
Nº 350	CB335E
Nº 350XL	CB336E
Nº 351	CB337E
Nº 351XL	CB338E
Nº 300	CC640EE
Nº 300XL	CC641EE
Nº 300	CC643EE
Nº 300XL	CC644EE
Nº 901	CC653AE
Nº 901XL	CC654AE
Nº 901	CC656AE

Canon

BC01
BC02
BC20
BX2
BX3
PG37
CL38
PG40
CL41
PG50

CL51
CL52
PG510
CL511
PG512
CL513
PGi5
CLI8
PGi520
CLI521

Lexmark

13619HC	
13400HC	
Nº 70	12A1970
Nº 75	12A1975
Nº 71	15M2971
Nº 80	12A1980
Nº 85	12A1985
Nº 50	17G0050
Nº 55	17G0055
Nº 60	17G0060
Nº 16	10N0016
Nº 17	10N0217
Nº 26	10N0026
Nº 27	10N0227
Nº 82	18L0032
Nº 83	18L0042

Nº 48	17G0648E
Nº 31	18C0031
Nº 32	18C0032
Nº 33	18C0033
Nº 34/34XL	18C0034
Nº 35/35XL	18C0035
Nº 2	18C0190
Nº 1	18C0781
Nº 28/28A	18C1428/1528
Nº 29/29A	18C1429/1529
Nº 23/23A	18C1523/1623
Nº 24/24A	18C1524/1624
Nº 3	18C1530
Nº 4/4A	18C1974/1954
Nº 5/5A	18C1980/1970
Nº 14/14A	18C2090/2080
Nº 15/15A	18C2110/2100
Nº 36/36A	18C2130/2150
Nº 37/37A	18C2140/2160
Nº 36XL	18C2170
Nº 37XL	18C2180
Nº 43XL	18Y0143/X143E
Nº 45	18Y0145
Nº 41/41A	18Y0341/0141
Nº 44XL	18Y0144
Nº 42/42A	18Y0342/0142
Nº 40	18Y0340